




Инструкция по первоначальной настройке интерактивной доски

1. Соберите интерактивную доску согласно инструкции в коробке, закрепив ее на подставке или стене
2. Подсоедините все антенны идущие в комплекте (всего 5 шт.)




3. Соедините компьютер и интерактивную доску HDMI-кабелем идущим в комплекте
4. Подключите кабель питания
5. Включите доску и компьютер с помощью кнопок на передней панели интерактивной доски (в правом и левом углах)
6. После загрузки операционной системы обеспечьте сетевое подключение с помощью проводного соединения или Wi-Fi сети
7. Откройте панель управления через меню «пуск»







8. Нажмите на вкладку «Time & Language»




9. Зайдите в раздел «Region & language»




10. Нажмите на «Add language»





11. Найдите русский язык



12. После добавления установите его по умолчанию («set as default») и откройте опции языка («options»)



13. Скачайте языковой пакет



14. После установки языкового пакета установите регион «Россия» и перезагрузите панель

